


КРУ30

Цепь	Двигатель	+12В	Датчик автостопа	Датчик автостопа	Управление	Корпус
Конт	4	3	1	2	5	6



Принципиальная электрическая
схема блока автостопа (А10-2)