



Электрические принципиальные схемы усилителя воспроизведения (а), усилителя записи (б), генератора тока стирания и подмагничивания (в), входных усилителей (г), усилителя контроля (д), корректирующего усилителя (е), фильтра динамического шумоподавления (ж), платы переключателя функций (з), блока оконечного усилителя (и), стабилизированного выпрямителя (к), блока питания, блока автоматического регулирования (л), блока управления (м) магнитофона «Снежность-204 стерео»

KPY'30